

# TwonkyMedia Guía de usuario

Las páginas de configuración de TwonkyMedia permiten la personalización del servidor. Cualquier cambio se debe confirmar presionando el botón “Guardar”. Los cambios se pueden cancelar presionando el botón “Cancelar”. Algunos cambios requerirán el reinicio del servidor. Éste se puede iniciar presionando el botón correspondiente “Reiniciar el servidor”.

Las opciones individuales de configuración se explican a continuación.

## 1. Configuración básica

### 1) Inicio rápido

**Lenguaje:** Idioma en el que aparecerán las páginas de configuración y el árbol de navegación en el lado cliente.

**Nombre del servidor:** Nombre del servidor de medios (media server) tal como aparece en las máquinas cliente. Por medio de la macro %HOSTNAME% puedes añadir el nombre actual del host, por ej. TwonkyMedia [%HOSTNAME%].

**Configuración del árbol de navegación:** Se pueden seleccionar varios árboles de navegación predefinidos o definir una estructura de árbol personalizada. En las librerías de contenido pequeñas es suficiente un árbol de navegación sencillo. En las librerías de contenido grandes, el árbol de navegación avanzado proporciona una mejor estructuración que permite acceder de forma más rápida a las opciones individuales. En la configuración avanzada pueden definirse árboles de navegación personalizados.

### 2) Compartir

**Localizaciones del Contenido:** Directorios que el servidor escaneará buscando contenido. Cada directorio puede tener asignado cierto tipo de contenido. La configuración por defecto escaneará todo tipo de contenido.

**Reescaneo en minutos:** Esta opción especifica el comportamiento de re-escaneo del servidor. Si está en 0 los re-escaneos automáticos están deshabilitados. Un valor positivo especifica en minutos el periodo entre re-escaneos de directorios de contenido. -1 habilita al servidor para buscar en los directorios de contenido automáticamente nuevos contenidos sin necesidad de re-escaneos.

## 2. Configuración avanzada

### 1) Receptores De Medios

**Receptores De Medios:** La autodetección a través del servidor puede fallar en algunas máquinas cliente. En este caso, se les puede especificar por medio de su dirección de IP y tipo de máquina cliente. Esto puede incluir máquinas cliente de música que sólo admiten este tipo de contenido, máquinas clientes basadas en Syabas firmware (por ej. Buffalo LinkTheater) que no ofrecen ficheros AVI así como algunas máquinas cliente antiguas. Se puede seleccionar el tipo de máquina cliente en el menú vertical. Para añadir un cliente adicional por favor pulse "guardar cambios".

### 2) Red

**Reinicio al hacer cambios en el NIC:** Habilitar / deshabilitar el reinicio dinámico del server en cualquier cambio NIC. Te en cuanta que reiniciar el servidor resultará en una interrupción del stream!

### 3) Canales de medios

El usuario puede seleccionar los canales disponibles de los siguientes servicios en línea:

- Flickr
- YouTube
- Internet Radio

Puesto que los canales pueden variar a lo largo del tiempo, no aparecen en la lista de forma individual.

#### 4) Mantenimiento

La ficha de mantenimiento de las páginas de configuración permite

- reiniciar todos los parámetros del servidor a los parámetros iniciales definidos por PV
- volver a explorar todo el contenido en caso de problemas
- reconstruir la base de datos en caso de problemas
- reiniciar el servidor
- activar/desactivar el registro (crea un archivo de registro que se envía al soporte técnico)